



ΣΥΣΚΕΥΕΣ AIR MAX®

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΥΡΩΔΙΑ ΜΟΥΧΛΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ Η ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Συσκευή που καταπολεμά τη συμπύκνωση, την υγρασία και τη μυρωδία μούχλας σε χώρους με ελαχιστο η καθολού εξαερισμο.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μειώνει τα υψηλά επίπεδα σχετικής υγρασίας σε κλειστούς χώρους με ελάχιστο ή καθόλου εξαερισμό. Κατάλληλος, μεταξύ άλλων, για τροχόσπιτα, σκάφη, αποθήκες, ντουλάπια μετρητών, σοφίτες, χώρους αποθήκευσης τροφίμων, υπόγεια, υποδαπέδιους κενούς χώρους, ξενώνες, ντουλάπες, σπιτάκια κήπου, κουζίνες, χρηματοκιβώτια και χώρους πλυντηρίου.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Κατάλληλο για όλα τα ανταλλακτικά Air Max®: Ανταλλακτικό Air Max® και Ταμπλέτες Air Max® Turbo Tab
- Προστατεύει την πολύτιμη περιουσία σας από την υγρασία
- Δεν καταναλώνει ενέργεια
- Φρεσκάει τον αέρα
- Καθαρό στη χρήση
- Αθόρυβο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρήση: Το Airmax® Ultra 1 kg διαρκεί περίπου 3 μήνες σε χώρο έως περίπου 60m³ και απορροφά περίπου 1 λίτρα νερό, ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία και το μέγεθος του χώρου.

Οδηγίες χρήσης:

Οδηγίες χρήσης για αναπλήρωση με Ανταλλακτικά Air Max®. Αφαιρέστε το λευκό καπάκι από τη συσκευή Air Max® και τοποθετήστε τη σακούλα του ανταλλακτικού στο δοχείο. Επανατοποθετήστε το λευκό καπάκι και το Air Max® είναι έτοιμο για χρήση. Όταν το ανταλλακτικό διαλυθεί εντελώς, μπορείτε να αδειάσετε απλώς τη συσκευή Air Max® στην τουαλέτα ή το νεροχύτη. Απορρίψτε την άδεια σακούλα του ανταλλακτικού στον κάδο απορριμμάτων. Οδηγίες χρήσης για αναπλήρωση με Ταμπλέτες Air Max® Turbo Tab 450 g. Κόψτε προσεκτικά την πλαστική σακούλα. Αφαιρέστε το καπάκι από τη συσκευή και τοποθετήστε την ταμπλέτα Turbo Tab στο δοχείο. Χρησιμοποιήστε μία ταμπλέτα Turbo Tab για 450 g Air Max® (κατάλληλο για χώρους έως 30 m³). Επανατοποθετήστε το καπάκι και το Air Max® είναι έτοιμο για χρήση. Όταν η ταμπλέτα Turbo Tab διαλυθεί εντελώς, μπορείτε να αδειάσετε απλώς τη συσκευή Air Max® στην τουαλέτα ή το νεροχύτη. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή Air Max® σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια, κατά προτίμηση σε λεκάνη.

Λεκέδες / υπολείμματα : Τυχόν διαρροή υγρού μπορεί να προκαλέσει λεκέδες.

Οι λεκέδες αυτοί προσελκύουν την υγρασία. Απομακρύνετε τους λεκέδες με άφθονο νερό. Απομακρύνετε λεκέδες σε υφάσματα (μοκέτες, ταπεσαρία επίπλων) με θειικό νάτριο. Διαλύστε το σε νερό σε ποσοστό 5% (50 g/l) και ψεκάστε στον λεκέ. Αφήστε να δράσει για περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια, στεγνώστε χρησιμοποιώντας πιστολάκι μαλλιών ή θερμάστρα. Απομακρύνετε τα υπολείμματα σκόνης με ηλεκτρική σκούπα. Επαναλάβετε αν χρειάζεται. Ξεπλύνετε καλά το νιπτήρα ή το νεροχύτη με νερό. Αποφεύγετε την επαφή με δερμάτινες ή μεταλλικές επιφάνειες. Τα υλικά αυτά ενδέχεται να καταστραφούν.

Σημεία προσοχής : Σε χαμηλές θερμοκρασίες, το Airmax® δεν δρα εξίσου γρήγορα και ενδέχεται να δημιουργηθούν συσσωματώσεις. Η αύξηση της θερμοκρασίας επιταχύνει και πάλι τη δράση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό: Χλωριούχο ασβέστιο

Χρώμα: Λευκό

Ειδικές προδιαγραφές: Απορρόφηση νερού: περίπου 1 γραμμάριο νερού ανά γραμμάριο άλατος.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τουλάχιστον 24 μήνες από την παραγωγή. Φυλάξτε στην καλά σφραγισμένη συσκευασία σε στεγνό, δροσερό μέρος, όπου δεν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου.